

Asse Termoaspirante



Elimina il vapore superfluo lasciando il piano equindi i tessuti asciutti.

Evita il ritorno del vapore verso chi stira elimina i residui di lavaggio esercita un lieve effetto di bloccaggio dei tessuti sul piano, facilitando la stiratura.

Piano da stiro di larghezza maggiorata e di notevole spessore.

Piano di appoggio della caldaia o ferro reclinabile, per ottenere ingombri minimi, ruote per facilitare le operazioni di chiusura e di apertura e per gli spostamenti